

## COPLE PARA INSTALAR MANGUERA

Coples para instalarse en la manguera de servicio de agua contra incendio ya sea de una copa o doble capa. El cople se divide en dos partes (conexión macho y conexión hembra ) para instalarse mediante expansión interna en los extremos de la manguera. El diseño interno permite una mejor sujeción interna a la manfuera y un fácil roscado a través de las orejas de apriete integradas.

COPLES DE BRONCE, FÁCILES DE INSTALAR



Diámetro	Rosca	Trabajo PSI	Prueba PSI
1 1/2"	IPT	150	300
1 1/2"	NST	150	300
2"	IPT	150	300
2 1/2"	IPT	150	300
2 1/2"	NST	150	300
1 1/2" DJ	IPT	300	600
1 1/2" DJ	NST	300	600
2 1/2" DJ	IPT	300	600
2 1/2" DJ	NST	300	600